

# CHARACTER FLOOR

## HDK4 - behandeld

Minimale werking van de vloerdelen door het 3-laags lamelparket systeem: dus geen naden en kieren!

Een aantal keren te schuren en opnieuw te behandelen

Met V-groef aan de lange zijden

Bij voorkeur "zwevend" leggen door de planken te verlijmen in de tand- en groefverbinding (watervaste D3 houtlijm)

Het gebruik van een geluiddempende ondervloer wordt aanbevolen

## LEGINSTRUCTIES

### Zwevende vloer

Deze vloerdelen worden "zwevend" gelegd waardoor ze eenvoudig en snel te leggen zijn. Zwevende vloeren mogen nooit gelijmd, gefixeerd of vastgeschroefd worden aan de ondervloer of de wanden. Er moet rond de vloer altijd een dilatatievoeg van 15mm worden opengelaten zodat er geen contact is met wanden of andere obstakels.

### Acclimatisatie en opslag

De vloerdelen moeten tenminste gedurende 48 uur opgeslagen worden in de ruimte waar ze gelegd gaan worden (18-20°C, relatieve luchtvochtigheid 55-65%). Laat de pakken dicht en leg ze plat in het midden van de ruimte. Open de pakken vlak voordat de vloerdelen gelegd gaan worden. Ook als u zelf de vloerdelen opstaat, dan dient dit in gesloten verpakking bij kamertemperatuur met een luchtvochtigheid 55-65% te geschieden.

### Vochtgehalte en ondervloer

Character Wooden flooring kan gelegd worden op ieder droog, vlak, schoon en hard oppervlak. Een vloer is vlak als er minder dan 2mm hoogteverschil is over een afstand van 1 strekkende meter. Grotere hoogteverschillen dienen met een egalisatie-middel uitgevlakt te worden. De vochtigheidsgraad van een betonnen ondervloer mag niet hoger dan 2% zijn, voor een anhydriet oppervlak is het maximum 0,5%. Op deze vloeren dient een vocht-dichte laag te worden aangebracht. De stroken van deze vocht-dichte laag moeten minimaal 20 cm overlappen en aan elkaar getaped worden om een vocht-dicht scherm te vormen. Laat de banen kuipvormig (min. 2,5 cm) bij de wanden omhoog lopen. Het aanbrengen van een tweede onderlaag voor geluiddemping en het uitvlakken van kleine hoogteverschillen wordt aanbevolen.

### Gereedschappen

De volgende gereedschappen heeft u nodig:  
Een hamer (500g), rolmaat, potlood, touwtje, fijngetande decoupeerzaag of een elektrische zaagmachine, afstandswiggen, slagijzer en een slagblokje.

### Voor u gaat leggen

Controleer of met de hoogte van de houten vloer en de ondervloer de deuren nog open en dicht kunnen. Zo niet, dan moeten deze ingekort worden.

**Controleer de vloerdelen vóór en tijdens het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken alsook op kleur en structuur. Reclamaties op zichtbare gebreken worden na het leggen niet meer in behandeling genomen.**

### Het leggen van de vloer

De vloerdelen worden zwevend gelegd door ze onderling te verlijmen met watervaste D3 houtlijm. Bij verandering van de vochtigheidsgraad en temperatuur

kan de vloer enigszins krimpen of uitzetten. Het is daarom noodzakelijk om bij alle begrenzingen (drempels, wanden, verwarmings-buizen etc.) een dilatatievoeg van 15mm open te laten. Bij een vloer van meer dan 12m lengte of 6m breedte dient u dilatatievoegen aan te brengen. De kopsen kanten van de vloerdelen dienen tenminste 30 cm ten opzichte van elkaar te verspringen. Let erop dat de vloerdelen aan het begin en het einde van de rij langer zijn dan 30 cm en breder dan 5 cm. Het wordt aanbevolen de vloer parallel aan de richting van het binnenkomende natuurlijk licht te leggen.

De eerste rij wordt van links naar rechts gelegd met de groefzijde naar de muur. Plaats de eerste rij vloerdelen tegen de wand. Zorg voor een minimale afstand van 15 mm tot de wand met behulp van afstandswiggen iedere 40 cm. Controleer of deze rij volkomen recht ligt door het spannen van een touwtje. Als de wand niet helemaal recht is, dient u de oneffenheden op de vloerdelen over te brengen zodat de dilatatievoeg gelijk blijft.

Plaats de eerste rij vloerdelen door elk volgend deel aan de korte zijde te verlijmen. Begin de volgende rij met het reststuk van de eerste rij. Mocht dit stuk korter zijn dan 30 cm dan dient u een nieuw vloerdeel te gebruiken. Let ook op het verspringen van de kopsen kanten zoals eerder aangegeven.

De vloerdelen dienen over de gehele lange en korte zijde verlijmd te worden. De lijm wordt aan de onderzijde van de groef van het aan te schuiven deel gelijkmatig aangebracht. Gebruik niet te veel lijm! Om de rijen goed op elkaar aan te sluiten worden ze met hamer en slagblok aangetikt. De overtollige lijm moet vervolgens direct met een vochtige spons verwijderd worden.

Om de laatste rij vloerdelen passend te maken legt u de delen met de decorzijde naar beneden en de groef tegen de wand. Teken het af en zaag het op maat. Houd ook rekening met de dilatatievoeg. De laatste rij vloerdelen en de kopsen kanten kunnen met behulp van een slagijzer in elkaar worden getikt.

De afstandswiggen kunnen na 24 uur droogtijd verwijderd worden. Ter stabilisering nog 48 uur wachten voor u de plinten aanbrengt en de ruimte weer inricht.

### NA HET LEGGEN

**Bij de behandelde vloeren is er in de fabriek een hardwax olielaag aangebracht die uitgehard is. Deze vloeren dienen vóór gebruik alleen nog een keer met onderhoudsolie behandeld te worden.**

### Onderhoud

Voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen of vochtig wissen genoeg. Een ernstig vervuilde vloer kan gereinigd worden met Floorservice parketreiniger. We adviseren u in ieder geval de vloer 1 keer per jaar met Floorservice onderhoudsolie te behandelen.

### LET OP!

Hout is een natuurproduct, afwijkingen in kleur en structuur zijn een teken van echtheid en daarom geen grond voor reclamaties. Akoestische effecten zijn een natuurlijke eigenschap van een houten vloer en zijn daarom geen grond voor reclamaties. Deze houten vloer kan niet gelegd worden in onverwarmde of vochtige ruimtes. Voor het behoud van uw vloer is het gebruik van een deurmat bij iedere buitendeur ter bescherming tegen vuil van buiten ten zeerste aanbevolen. Stoelpoten en meubels moeten uitgevoerd worden met zelfklevend vilt. Bureaustoelen dienen met parketwieltes te zijn uitgerust.

### ATTENTIE!

Controleer de vloerdelen voor en tijdens het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken alsook kleur en structuur. Reclamaties op zichtbare gebreken worden na het leggen niet meer in behandeling genomen.

Totale  
dikte  
**15 mm \***

Eiken  
toplaag  
**4 mm**

Afmeting  
per plank  
**190 x 19,0 cm**

Per pak  
Par paquet  
**8x = 2,89 m<sup>2</sup>**

Tand- en groef

\* op basis van 2 lagen populieren hout



# CHARACTER FLOOR

## HDK4 - onbehandeld

Minimale werking van de vloerdelen door het 3-laags lamelparket systeem: dus geen naden en kieren!

Een aantal keren te schuren en opnieuw te behandelen

Met V-groef aan de lange zijden

Bij voorkeur "zwevend" leggen door de planken te verlijmen in de tand- en groefverbinding (watervaste D3 houtlijm)

Het gebruik van een geluiddempende ondervloer wordt aanbevolen

## LEGINSTRUCTIES

### Zwevende vloer

Deze vloerdelen worden "zwevend" gelegd waardoor ze eenvoudig en snel te leggen zijn. Zwevende vloeren mogen nooit gelijmd, gefixeerd of vastgeschroefd worden aan de ondervloer of de wanden. Er moet rond de vloer altijd een dilatatievoeg van 15mm worden opengelaten zodat er geen contact is met wanden of andere obstakels.

### Acclimatisatie en opslag

De vloerdelen moeten tenminste gedurende 48 uur opgeslagen worden in de ruimte waar ze gelegd gaan worden (18-20°C, relatieve luchtvochtigheid 55-65%). Laat de pakken dicht en leg ze plat in het midden van de ruimte. Open de pakken vlak voordat de vloerdelen gelegd gaan worden. Ook als u zelf de vloerdelen opslaat, dan dient dit in gesloten verpakking bij kamertemperatuur met een luchtvochtigheid 55-65% te geschieden.

### Vochtgehalte en ondervloer

Character Wooden flooring kan gelegd worden op ieder droog, vlak, schoon en hard oppervlak. Een vloer is vlak als er minder dan 2mm hoogteverschil is over een afstand van 1 strekkende meter. Grotere hoogteverschillen dienen met een egalisatie-middel uitgevlakt te worden. De vochtigheidsgraad van een betonnen ondervloer mag niet hoger dan 2% zijn, voor een anhydriet oppervlak is het maximum 0,5%. Op deze vloeren dient een vocht-dichte laag te worden aangebracht. De stroken van deze vocht-dichte laag moeten minimaal 20 cm overlappen en aan elkaar getaped worden om een vocht-dicht scherm te vormen. Laat de banen kuipvormig (min. 2,5 cm) bij de wanden omhoog lopen. Het aanbrengen van een tweede onderlaag voor geluiddemping en het uitvlakken van kleine hoogte-verschillen wordt aanbevolen.

### Gereedschappen

De volgende gereedschappen heeft u nodig:

Een hamer (500g), rotmaat, potlood, touwtje, fijngetande decoupeerzaag of een elektrische zaagmachine, afstandswiggen, slagijzer en een slagblokje.

### Voor u gaat leggen

Controleer of met de hoogte van de houten vloer en de ondervloer de deuren nog open en dicht kunnen. Zo niet, dan moeten deze ingekort worden.

**Controleer de vloerdelen vóór en tijdens het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken alsook op kleur en structuur. Reclamaties op zichtbare gebreken worden na het leggen niet meer in behandeling genomen.**

### Het leggen van de vloer

De vloerdelen worden zwevend gelegd door ze onderling te verlijmen met watervaste D3 houtlijm. Bij verandering van de vochtigheidsgraad en temperatuur kan de vloer enigszins krimpen of uitzetten. Het is daarom noodzakelijk om bij alle begrenzingen (drempels, wanden, verwarmings-buizen etc.) een dilatatievoeg van 15mm open te

laten. Bij een vloer van meer dan 12m lengte of 6m breedte dient u dilatatievoegen aan te brengen. De kopse kanten van de vloerdelen dienen tenminste 30 cm ten opzichte van elkaar te verspringen. Let erop dat de vloerdelen aan het begin en het einde van de rij langer zijn dan 30 cm en breder dan 5 cm. Het wordt aanbevolen de vloer parallel aan de richting van het binnenkomende natuurlijk licht te leggen.

De eerste rij wordt van links naar rechts gelegd met de groefzijde naar de muur. Plaats de eerste rij vloerdelen tegen de wand. Zorg voor een minimale afstand van 15 mm tot de wand met behulp van afstandswiggen iedere 40 cm. Controleer of deze rij volkomen recht ligt door het spannen van een touwtje. Als de wand niet helemaal recht is, dient u de oneffenheden op de vloerdelen over te brengen zodat de dilatatievoeg gelijk blijft.

Plaats de eerste rij vloerdelen door elk volgend deel aan de korte zijde te verlijmen. Begin de volgende rij met het reststuk van de eerste rij. Mocht dit stuk korter zijn dan 30 cm dan dient u een nieuw vloerdeel te gebruiken. Let ook op het verspringen van de kopse kanten zoals eerder aangegeven.

De vloerdelen dienen over de gehele lange en korte zijde verlijmd te worden. De lijm wordt aan de onderzijde van de groef van het aan te schuiven deel gelijkmatig aangebracht. Gebruik niet te veel lijm! Om de rijen goed op elkaar aan te sluiten worden ze met hamer en slagblok aangetikt. De overtollige lijm moet vervolgens direct met een vochtige spons verwijderd worden.

Om de laatste rij vloerdelen passend te maken legt u de delen met de decorzijde naar beneden en de groef tegen de wand. Teken het af en zaag het op maat. Houd ook rekening met de dilatatievoeg. De laatste rij vloerdelen en de kopse kanten kunnen met behulp van een slagijzer in elkaar worden getikt. De afstandswiggen kunnen na 24 uur droogtijd verwijderd worden. Ter stabilisering nog 48 uur wachten voor u de plinten aanbrengt en de ruimte weer inricht.

**Onbehandelde vloeren moeten nog behandeld worden om bestand te zijn tegen vuil en vlekken.**

### Onderhoud

Voor het dagelijks onderhoud van de vloer is stofzuigen of vochtig wissen genoeg. Een ernstig vervuilde vloer kan gereinigd worden met parketreiniger.

### LET OP!

Hout is een natuurproduct, afwijkingen in kleur en structuur zijn een teken van echtheid en daarom geen grond voor reclamaties. Akoestische effecten zijn een natuurlijke eigenschap van een houten vloer en zijn daarom geen grond voor reclamaties. Deze houten vloer kan niet gelegd worden in onverwarmde of vochtige ruimtes. Voor het behoud van uw vloer is het gebruik van een deurmat bij iedere buitendeur ter bescherming tegen vuil van buiten ten zeerste aanbevolen. Stoelpoten en meubels moeten uitgevoerd worden met zelfklevend vilt. Bureaustoelen dienen met parketwieltes te zijn uitgerust.

### ATTENTIE!

Controleer de vloerdelen voor en tijdens het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken alsook kleur en structuur. Reclamaties op zichtbare gebreken worden na het leggen niet meer in behandeling genomen.

Totale  
dikte  
**15 mm \***

Eiken  
toplaag  
**4 mm**

Afmeting  
per plank  
**190 x 19,0 cm**

Per pak  
Par paquet  
**8x = 2,89 m<sup>2</sup>**

Tand- en groef

\* op basis van 2 lagen populieren hout

